




DAIKIN**Daikin
Distributor****DAIKIN**

**ПРОВОДНОЙ АДАПТЕР ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ**

KRP4A51 · 52 · 53 · 54

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Держатель печатной платы	X 4
Пластмассовый хомут	X 3
Инструкция по установке	X 3

Адаптер x 1	Присоединительный провод адаптера x 1 каждого
	(1) 
	(2) 

Примечание

- Комплектация может изменяться в зависимости от модели блока
- Для установки адаптера необходим металлический короб, поставляемый отдельно :
 FH(Y)C KRP1B94
 FH(Y) KRP1B93

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Данный комплект дает возможность управлять функциями пульта дистанционного управления (ВКЛ/ВЫКЛ, температурная настройка, индикация работы, индикация неисправности), а также может быть использован с системами, указанными ниже, но не может быть использован с другими внешними устройствами для централизованного управления.

1. Система индивидуального контроля (каждый внутренний блок управляется индивидуально)


Для данной системы используются следующие детали :

- ° Адаптер KRP4A51 · 52 · 53 · 54 любой комплект
- ° Пульт управления BRC1B51 · 52 · 61 · 62 любой комплект

Пример: При индивидуальном управлении 8 блоками FHYS71F требуется

KRP4A51 x 8 комплектов


BRC1B61 x 8 комплектов



2. Система группового контроля (несколько внутренних блоков объединены в группу)


Для данной системы используются следующие детали :

° Адаптер	KRP4A51 · 52 · 53 · 54	любой комплект
° Пульт управления	BRC1B51 · 52 · 61 · 62	любой комплект




2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ИХ ФУНКЦИИ


НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ИХ ФУНКЦИИ




3. УСТАНОВКА АДАПТЕРА < ПРИПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП > FH(Y)C (многопоточный)





< ПРИПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ТИП > FH(Y)V (канальный)



<ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТИП>**FN(Y)**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки адаптера требуется металлическая коробка (заказывается дополнительно)

<УГЛОВОЙ ТИП> FN(Y)K**< НАСТЕННЫЙ ТИП > FA(Y)**

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1. Сначала выполните электрические соединения между внутренним и наружным блоками, затем к отдельным источникам питания и, наконец, между внутренними блоками и пультами дистанционного управления. Затем проверьте правильность соединений.


(При групповом управлении с пульта дистанционного управления проверьте места присоединения шлейфов).

Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в инструкциях по монтажу внутренних и наружных блоков.

2. Затем выполните электрические соединения между внешними устройствами, такими как пульт центрального управления и т.д. и сделайте необходимые настройки.

Подробнее об этом читай в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ (пульт центрального управления).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНУТРЕННИМ БЛОКАМ



Выполните вышеуказанные соединения, используя поставляемые в комплекте присоединительные провода адаптера 1 и 2.

- Соедините присоединительный провод адаптера (1) к разъему X35A на печатной плате внутреннего блока.

- Присоединительный провод адаптера (2) не имеет полярности. Подсоедините его к клеммам P1 и P2 на клеммной колодке управляющего провода внутри электрического отсека внутреннего блока.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ (пульту центрального управления)

1. Вход для дистанционного управления (режим управления)

Произведите подключение как указано ниже. Схема подключения зависит от того какой из входов используется – мощный или слаботочный.


«МОЩНЫЙ ВХОД»

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SS1 В ПОЛОЖЕНИЕ "МОЩНЫЙ ВХОД" ("VOLT").
(ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА : "VOLT")




Соедините клеммы со стандартными контактами дополнительных устройств (без соблюдения полярности)

Питание \approx 12 – 24 В постоянного тока, приблизительно 10 мА на контакт. Убедитесь в достаточной мощности источника питания



«СЛАБОТОЧНЫЙ ВХОД»

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SS1 В ПОЛОЖЕНИЕ "СЛАБОТОЧНЫЙ ВХОД" ("NON VOLT")




В качестве соединительного кабеля применяется провод с виниловым покрытием сечением 0.18 – 1.25 мм² и длиной максимум 150 м.

<Примечание>:

Провода управления и питания не должны пересекаться.

2. Установка переключателя режима управления (RS1)



1. При индивидуальном управлении

Положение	Функция
0	Индивидуальная индикация (вход не используется)

2. При управлении с помощью постоянного сигнала, подаваемого на вход А

Положение	Функция	Состояние входа А, когда он включен	Состояние входа А, когда он выключен
1	Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ невозможно	ВКЛ (управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ невозможно)	ВЫКЛ + управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ невозможно
2	Приоритет централизованного управления	ВКЛ + управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ возможно	
3	Разрешено выключение с ПДУ	Только ВКЛ + ВЫКЛ с ПДУ (команда ВКЛ с ПДУ невозможна)	
4	Разрешено управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ	Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ возможно (управление с внешнего устройства невозможно)	

<Примечание>

● Вход В служит для принудительного ВКЛ / ВЫКЛ. При положении ВКЛ входа В управление ВЫКЛ возможно, но управление ВКЛ / ВЫКЛ с пульта дистанционного управления (ПДУ) невозможно, а вход А игнорируется. При положении ВЫКЛ вход А игнорируется. Его необходимо активизировать еще раз.

3. При управлении с помощью импульсного сигнала, подаваемого на вход А
(Применяется сигнал на включение длительностью не менее 200 мсек)

Положение	Функция	Состояние входа А	Состояние входа В
5	Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ невозможно	Выключение / включение системы, если вход А в положении ВКЛ.	Вход В предназначен для принудительного выключения (когда управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ невозможно, а вход А игнорируется).
6	Индивидуальное управление	Выключение / включение системы, если вход А в положении ВКЛ.(управление с ПДУ возможно)	

- * При управлении термостатом с использованием входа В

Положение	Когда вход А ВКЛ	Когда вход В ВКЛ
С	Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ невозможно (как в положении 5)	Команда на принудительное выключение термостата
D		Команда на экономию электроэнер.
E	Индивидуальное управление (как в положении 6)	Команда на принудительное выключение термостата
F		Команда на экономию электроэнер.

- Команда на принудительное выключение термостата
Работает только вентилятор внутреннего блока.
- Команда на экономию электроэнергии
Внутренний блок работает при температуре на 2 градуса выше (при охлаждении) / ниже (при нагреве) от заданной температуры

<Примечание>


- Даже если вход А ВКЛ, а управляющий термостат ВЫКЛ, все блоки группы прекратят работу.

4. При управлении с помощью двух импульсных сигналов, подаваемых на входы А и В
(Применяется сигнал на включение длительностью не менее 200 мсек)

Положение	Функция	Состояние входа А, когда он включен	Состояние входа А, когда он выключен
7	Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ невозможно	ВКЛ (управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ невозможно)	ВЫКЛ + управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ невозможно
8	Приоритет централизованного управления	ВКЛ + управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ возможно	
9	Разрешено выключение с ПДУ	Только ВКЛ + ВЫКЛ с ПДУ (команда ВКЛ с ПДУ невозможна)	
A	Разрешено управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ	Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ПДУ возможно (управление с внешнего устройства невозможно)	
B	Индивидуальное управление	ВКЛ (управление ВКЛ / ВЫКЛ с ПДУ возможно)	

<Примечание>

Если используется постоянный входной сигнал, в положениях 7 – А выполняется функция принудительного выключения (вход А игнорируется). В положении В постоянный входной сигнал не может подаваться на вход В.

4. Вход температурных установок

Температурные установки соответствуют сопротивлению 0–135 Ом.

Температура (°C)	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Сопротивление (Ом)	0.0	5.0	13.8	22.4	31.0	39.4	48.2	56.6	65.2
	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	3.4	11.6	20.0	28.4	36.4	44.8	52.8	61.2	69.4

Температура (°C)	25	26	27	28	29	30	31	32
Сопротивление (Ом)	73.8	82.4	91.0	99.4	108.6	117.2	125.8	134.2
	I	I	I	I	I	I	I	I
	77.8	85.8	94.0	102.2	110.4	119.2	127.4	140.0

Примечание : Приведенные значения сопротивления включают сопротивления кабеля.

В качестве соединительного кабеля применяется провод с виниловым покрытием сечением 1.25 – 2.00 мм² и длиной максимум 70 м.

Примечание : Провода управления и питания не должны пересекаться.

4. Сигналы индикации

Выходные клеммы сигналов нормальной работы (W1 и W2) и неисправности (W3 и W4) представляют собой слаботочные постоянные контакты.

(Допустимый ток – от 10 мА до 3 А на контакт).

Выход сигнала нормальной работы (RY1) :
ВКЛ при нормальной работе внутреннего блока

Выход сигнала неисправности (RY2) :
ВКЛ при вынужденной остановке внутреннего блока из-за неисправности или ошибке передачи сигнала от адаптера к внутреннему блоку



Примечание : Если используется питание 220 или 240 В, необходимо следить за тем, чтобы провода управления и питания не пересекались.

Выходные сигналы каждого режима управления приведены ниже.

Выход	RY1 и RY2 выкл.	Вкл. только RY1	Вкл. только RY2
Индикация	ВЫКЛ	Нормальная работа	Вынужденное прекращение работы из-за неисправности или сбоя в передаче сигнала от адаптера к внутреннему блоку